

SEQUENZA DI ACCENSIONE PER LE AULE DOTATE DI TV

1. Accendere la TV utilizzando l'apposito telecomando.
2. Accendere il Videoproiettore utilizzando l'apposito telecomando.
3. Collegare il cavetto USB e il cavetto HDMI al Personal Computer Portatile in dotazione all'aula. I connettori sono facilmente riconoscibili.

Cavetto USB



Cavetto HDMI



4. Accendere il Personal Computer Portatile in dotazione all'aula.
5. Fare l'accesso richiesto da Windows 10 e avviare il collegamento come previsto.

Ricordarsi di Selezionare in Impostazioni la risoluzione 720p per garantire una migliore visione video.